

ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE



Note sull'uso sicuro degli operatori delle porte Se il dispositivo ismartgate non viene utilizzato correttamente vi è il rischio di lesioni gravi o mortali.

Ø Tenere i bambini lontani da ismartgate e dall'interfaccia utente. Ø Non guidare se l'ingresso non è stato completamente aperto. Ø Ø Osservare tutte le avvertenze e le informazioni di sicurezza nel manuale di installazione e funzionamento per l'operatore.

Note sul funzionamento sicuro di ismartgate.

Il dispositivo ismartgate può essere utilizzato solo sull'operatore in combinazione con una fotocellula.

ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE

E PRO

INDICE

Informazioni legali	Pagina 3	Reset Ismartgate	Pagina 14
Uso previsto	Pagina 3	Operazione iniziale iOS	Pagina 17
Dichiarazione di conformità UE	Pagina 3	Operazione iniziale Android	Pagina 36
Informazioni Tecniche	Pagina 4	Installazione garage	Pagina 54
Descrizione funzionale	Pagina 4	Installazione motore garage	Pagina 56
Dati tecnici	Pagina 4	Installazione pulsante garage	Pagina 57
Interfacce e LED per Pro	Pagina 5	Installazione cancello	Pagina 59
Interfacce e LED per LITE	Pagina 6	Kit sensore wireless cancello (GWS)	Pagina 60
Contenuto della confezione	Pagina 7	Kit sensore wireless garage (TWS)	Pagina 64
Considerazioni per l'installazione	Pagina 11	Sensore cablato (WDS)	Pagina 67
Scarica l'app	Pagina 13		

INFORMAZIONI LEGALI

USO PREVISTO

 $\mathsf{Ismartgate} \operatorname{pu}{\diamond} \operatorname{essere} \mathsf{utilizzato}$ in combinazione con qualsiasi operatore di garage o cancello compatibile.

Con una connessione di rete stabilita, la porta può essere aperta e chiusa, lo stato attuale della porta e lo stato della porta in base al calendario richiesto, le impostazioni possono essere cambiate e gli amministratori e gli utenti gestiti tramite l'interfaccia utente (Apple, Android o browser del computer).

Inoltre, con i corrispondenti accessori, è possibile trasmettere all'interfaccia utente uno streaming video live del sistema di porte.

Qualsiasi uso diverso da quello qui indicato è considerato improprio e pertanto non è consentito. L'uso improprio renderà nulli tutti i reclami in garanzia.

Link utili:

Sito web: https://www.ismartgate.com/

Manuale: <u>https://setup.ismartgate.com/</u>

Verifica compatibilità: https://ismartgate.com/compatibility-checker/

EU E	Decl	aratio	Remsol on of Conformity
Manufacturer:	Name Addre):)55:	REMSOL EUROPE S.L. Fructuós Gelabert, 2 (Office 4-2) Sant Joan Despi, 08970, Barcelona, SPAIN
Equipment:	Name Mode Softv Prode *Sup	: I Number: are: act Type: blied Accesso	ismartgate Like / PRO ISG-0290000YY We Na EUKAU, YYY=102,103,202,203) v1.4.9 Smart Garage Dor Opener Accessory onres: Power adapter
We, REMSOL EU	IROPE S.	L, declare ur product co	under our sole responsibility that the above referenced omplies with the following:
Directives:			2014/53/EU 2009/125/EC 2011/65/EU
Article 3.1a:		EN 6	Safety and Health 60950-1:2008+A1:2010+A11:2009+A12::2011+A2:2013 EN 62479:2010
Article 3.1.b:			EMC EN 301 489-1 V2.2.0 EN 301 489-17 V3.2.0
Article 3.2: Fre 2.400 - 2.4835. G	quency: Hz	Power: <100mW	RF Spectrum Efficiency EN 300 328 v2.1.1
Additional Compl	liance:	RoHS:	EN50581:2012
Signed for and or	n behalf c	f:	REMSOL EUROPE S.L.
Place: Bar	celona		Date: 15 May 2019
Name: Joan Llopart Masa	ina	Function: CTO	Signature:

FCC / IC Statement (USA / Canada)

PRO

Item No.: ISG-TWS & ISG-GWS / 2401.0

Questo dispositivo è conforme alle regole FCC parte 15. Il funzionamento di questo dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni:

1) Questo dispositivo non può provocare interferenze nocive e

2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero alterarne negativamente il funzionamento!

LITE PRO

INFORMAZIONI TECNICHE

DESCRIZIONE FUNZIONALE

Ismartgate funge da interfaccia tra i dispositivi finali come un PC (browser), Tablet o Smartphone (Android e iOS) e qualsiasi porta del garage o cancello operatore compatibile. Fino a tre (3) operatori possono connettersi a un (1) ismartgate Pro e un (1) operatore porta a un (1) ismartgate LITE. I dispositivi ismartgate vengono collegati a una rete tramite Wi-Fi o LAN.

Ciò consente la comunicazione con l'operatore tramite un'interfaccia utente grafica Tra le altre cose, lo stato della porta può essere controllato e i diritti di accesso assegnati agli utenti^{*}. Una webcam può essere integrata tramite un plug-in e lo stato della porta può essere trasmesso per streaming live all'interfaccia utente.

*10 utenti gratuiti, mentre un plug-in a pagamento consente di aggiungere 100 o un numero illimitato di utenti.

La connessione può essere stabilita in due modi:

Modalità client (standard):

Ismartgate è integrato nella rete domestica tramite Wi-Fi. Il dispositivo finale deve disporre di una connessione dati con larghezza di banda adeguata. Ciò consente di accedere e utilizzare l'interfaccia utente tramite l'app o un browser da qualsiasi posizione in cui è disponibile la connessione dati.

Modalità Access Point (Stand-alone):

Ismartgate funziona come punto di accesso Wi-Fi se non è disponibile alcuna rete domestica. Non è necessario un router. Il dispositivo non può passare automaticamente alla modalità access point dalla modalità client.

L'accesso all'interfaccia utente è possibile solo all'interno del raggio del Wi-Fi. Il comando a distanza non è possibile.

Dati tecnici

Ingresso alimentazione elettrica	
Tensione nominale	100 - 240 V
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Uscita alimentazione elettrica	
Tensione nominale	5V / DC
Frequenza nominale	2 A
ingresso ismartgate	
Tensione nominale	5V / DC
Corrente nominale	2 A
Dimensioni	110 110 27
(senza alimentatore)	110 X 110 X 27 mm
Standard Wi-Fi	2.4 GHz / IEEE 802.11b/g/n

PRO ismartgate PRO



LITE ismartgate LITE INTERFACCE E LED



ISMARTGATE PRO GARAGE KIT



ISMARTGATE LITE GARAGE KIT



ISMARTGATE PRO GATE KIT



ISMARTGATE LITE GATE KIT



CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

CONFIGURA AMBIENTE

Si consiglia di programmare il router Wi-Fi principale ismartgate vicino a casa, su una superficie pulita come una scrivania. Si consiglia inoltre di avere sia uno Smartphone che un PC. Infine, assicurarsi di avere una presa di corrente nelle vicinanze, dove collegare il dispositivo ismartgate.

1. PC (laptop): Utilizza il tuo laptop per seguire queste istruzioni

2. Smartphone : Per programmare ismartgate dall'app.

3. Router: per assicurarsi che ci sia un Wi-Fi forte (2.4GHz Network) durante la programmazione.

4. Presa di corrente: per accendere il dispositivo ismartgate.

5. Scrivania: superficie piana per programmare il dispositivo ismartgate



CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

POSIZIONAMENTO ISMARTGATE

802.11

11



PROGRAMMAZIONE ISMARTGATE

SCARICA L'APP (ismartgate Access)



Scarica l'APP "ismartgate Access" per il tuo iPhone/iPad o per il tuo telefono Android.







Google Play









RESETTARE ISMARTGATE

IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE ACCESO

1

Con l'aiuto di una graffetta, premi il pulsante di reset per circa 10 secondi.



RESETTARE ISMARTGATE

IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE ACCESO

2

Per verificare che il ripristino sia andato a buon fine, ruota il dispositivo ismartgate verso la parte anteriore e verifica che le luci di "connessione e stato" siano spente.



RESETTARE ISMARTGATE

IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE ACCESO

3

attendi 2 minuti fino a quando vedrai lampeggiare:

- Luce verde di stato
- Luce rossa di potenza
- Luce blu del Wi-Fi

Quindi riprogramma ismartgate.

Se il RESET ha successo, riprogrammare il dispositivo ismartgate andare a pagina 36 Android, pagina 17 iOS.









Sul tuo telefono, cerca il logo dell'app ismartgate e fai clic su di esso per aprire l'app Attendi che la schermata introduttiva scompaia

Premi "No, grazie"







Premi "Avvia Configurazione"

Accendi ismartgate. Successivamente, premi "Avanti" Attendi 2 minuti fino a quando non si sente un suono (solo nella versione PRO). E seleziona "Avanti"

PROGRAMMAZIONE ISMARTGATE (iOS) OSSERVA CON ATTENZIONE LA LUCE DI RETE DI ISMARTGATE



La spia di connessione lampeggia in blu

Hai solo 15 minuti per avviare la configurazione, se la luce inizia a lampeggiare in rosso, scollegare il dispositivo e ricollegarlo.

Vai a pagina 20



La spia di connessione lampeggia in verde

Vai a pagina 26



La spia di connessione lampeggia in rosso

<u>Vai a pagina 14</u>









Premi "No"

1. Ora puoi uscire dall'app ismartgate 2. Vai sull'app Casa e segui i passaggi di questa animazione







Vai alla schermata principale e apri l'app Casa Seleziona l'opzione Aggiungi accessorio



PROGRAMMAZIONE ISMARTGATE (iOS) CONFIGURAZIONE APP CASA







se la connessione ha esito positivo, premere il pulsante Aggiungi alla home

Il codice QR è sul retro del dispositivo ismartgate

Scansiona il codice QR. Assicurati che il tuo telefono sia connesso a una rete a 2,4 GHz, quella a cui desideri connettere ismartgate.



PROGRAMMAZIONE ISMARTGATE (iOS) CONFIGURAZIONE APP CASA







Premi il pulsante Consenti

ora il tuo ismartgate si sta connettendo alla tua rete Wi-Fi. Aspetta 30 secondi Se dopo 30 secondi, la luce Wi-Fi del dispositivo è ancora rossa, reimposta ismartgate e riprova. Per resettare il dispositivo, vai a pagina 14.







1. Assegna una stanza al dispositivo (ad esempio, Garage) 2. Premi il pulsante "Continua"



Premi il pulsante "Continua"



My Home

Prove Network
Prove Accessed as
My Configured
This garage door is connected to ismartGate.
This garage door is connected to ismartGate.
Continue
Identify

siM 🗢

PRO

Premi il pulsante "Continua"

Premi il pulsante "Continua"







1.Assegna una stanza al dispositivo (ad esempio, Garage) 2. Premi il pulsante "Continua"



Premi il pulsante "Continua"



Premi il pulsante "Fine"



PRO

Nell'app Casa, dovresti vedere le porte disponibili, ma è necessario completare la configurazione in ismartgate per poterle utilizzare 25





Vai alla schermata principale del telefono e riapri l'app ismartgate.



Tornerai allo stesso passaggio in cui eri prima di "connessione Wi-Fi"

Assicurati che il tuo iPhone sia connesso allo stesso Wi-Fi di ismartgate.

Premi "Next".



L'app non cercherà i dispositivi da connettere. Una volta trovato, vedrai un'icona del tuo dispositivo ismartgate. Clicca su di essa. Se l'app ismartgate Access non trova il tuo dispositivo ismartgate, segui questi passaggi 1) Vai alle impostazioni principali del tuo iPhone 2) Vai su Privacy --> Rete locale 3) Assicurati che ismartgate abbia questa autorizzazione abilitata.



	🤣 ismart gate	
	INSTALLATION	×
	Select your language:	
1	English	
	2 Next >	

Scegline linguaggio. Premi "Next"



Definisci il numero di porte che desideri controllare: 1. Inizia Abilitazione porta 1 2. Scorri giù

Door mode		
Garage		6
	Ad	vanced
Door images		
Default		10
Door name		
door1		
Sensor type		
Wireless (ISG-	TWS)	
Sensor ID		
1234		

Compila i seguenti campi

modalità porta: garage/cancello immagini porta: predefinito/personalizzato (è possibile caricare le immagini della porta del garage aperto/chiuso) Nome della Porta

4. Tipo di sensore Controlla attentamente

LITE



5. Sensore ID Scorri giù







vai a pagina 29









Verrà visualizzato un avviso. Leggilo con attenzione Premi su "Continue Setup"





PROGRAMMAZIONE ISMARTGATE (iOS) CONFIGURAZIONE APP HOME + ISMARTGATE ACCESS





Definisci le tue impostazioni in quanto "admin" del dispositivo: 1. Conserva il tuo UDI in un luogo sicuro. 2. Scorri verso il basso



Riempi tutti i campi

1. Nuova password: definisci la password dell'account ismartgate

2. Digita di nuovo la password per motivi di sicurezza 3. Nome del contatto: inserisci il tuo nome

4. email: inserisci il tuo indirizzo email

5. Inserisci il codice di sicurezza di Google per attivare la porta con Google Assistant (obbligatorio). Conservalo in un luogo sicuro. Premi su "Next"



1. definisci il nome del dispositivo ismartgate stesso (non le porte). Questo può essere modificato in seguito.

2. Premi su "Next".





PROGRAMMAZIONE ISMARTGATE (iOS) CONFIGURAZIONE APP HOME + ISMARTGATE ACCESS



ismartgate
INSTALLATION
Can result in serious injury or even death. Tou aso
understand that the open or closed status of your
door indicated by the ismartgate app is only to be
used as a reference and that your door may
actually be open although the system indicates it
is closed.
Under no circumstances shall REMSOL EUROPE
S.L., nor our affiliates and staff be liable for any
damages, including without limitation, direct,
indirect, incidental, special, punitive,
consequential, or other damages (including

consequential, or other damages (including without limitation lost profits, lost revenues, or similar economic loss), whether in contract, tort, or otherwise, arising out of the use or inability to use the remote access feature, the iSmartgate product or its related app and Software, even if we are advised of the possibility thereof.



1. Accetta termini e condizioni per abilitare l'accesso remoto. 2. Premi su "Next".

Tieni presente che la funzione di accesso remoto richiede 10 minuti prima di essere disponibile per l'uso



Adesso, il dispositivo si riavvierà. Attendi circa 2 minuti.

Nel frattempo, assicurati di essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo ismartgate.

INSTALLATION × Step 4: Remote Access ISMARTGATE REMOTE ACCESS TERMS AND CONDITIONS WARNING: NEVER operate the remote access feature of your iSmartgate without ensuring that there is an adult physically present in front of the door or gate validating that it is safe to start the remote operation of your device. Failure to do so can result in serious injury or even death. You also understand that the open or closed status of your door indicated by the iSmartgate app is only to be used as a reference and that your door may actually be open although the system indicates it is closed. Under no circumstances shall REMSOL EUROPE S.L., nor our affiliates and staff be liable for any

ismartaate

l'accesso remoto ti consentirà di utilizzare il tuo dispositivo ismartgate da qualsiasi luogo con smartphone, tablet, pc e Apple Watch.

> 1. Termini & Condizioni. 2. Scorri giù

















Se vedi l'immagine qui sopra, significa che ismartgate non si sta collegando al tuo smartphone.

Vai a pagina 14



PROGRAMMAZIONE ISMARTGATE (IOS) CONFIGURAZIONE APP SOLO HOMEKIT





Verrà visualizzato un avviso. Leggilo con attenzione.

Premi su "Only Homekit"



PROGRAMMAZIONE ISMARTGATE (iOS) CONFIGURAZIONE APP SOLO HOMEKIT





Chiudi l'app "ismartgate"

Vai alla "schermata principale dell'iPhone" su iPhone e apri l'app "Casa"

Il tuo ismartgate è già configurato sull'app Casa. Puoi controllare il tuo garage da questa app e utilizzando i comandi vocali con Siri.





Sul tuo telefono, cerca il logo dell'app ismartgate e fai clic su di esso per aprire l'app



Attendi che la schermata introduttiva scompaia



Premi "No, Thanks"





Premi "Start Configuration"

Accendi ismartgate. Successivamente, premi "Model Pro/Lite" Attendi 2 minuti fino a quando non si sente un suono (solo nella versione PRO). E seleziona "Next"

36




La spia di connessione lampeggia in blu

Hai solo 15 minuti per avviare la configurazione, se la luce inizia a lampeggiare in rosso, scollegare il dispositivo e ricollegarlo.

La spia di connessione lampeggia in verde

Vai a pagina 52



La spia di connessione lampeggia in rosso

<u>Vai a pagina 14</u>

<u>Vai a pagina 38</u>





È possibile visualizzare le istruzioni per connettersi alla rete generata da ismartgate dall'app ismartgate Vai alle impostazioni Wi-Fi sul tuo telefono.





Selezionare Impostazioni "Wi-Fi" (ovvero WLAN)

Abilita le impostazioni "Wi-Fi" sul telefono se non l'hai ancora fatto





seleziona quella che inizia con "iSG-XXXXXXXXXXX".





Verrà visualizzato un messaggio pop-up che indica che la rete ISG non dispone di accesso a Internet. Rimani connesso a quella rete Puoi controllare di essere connesso con successo alla rete ISG se vedi un messaggio che dice "connesso" sotto il nome della rete





Riapri l'app ismartgate

tornerai allo stesso punto in cui ti trovavi prima della rete ISG. Premi su Next L'app non cercherà i dispositivi da connettere. Una volta trovato, vedrai un'icona del tuo dispositivo ismartgate. Clicca su di essa.





Scegline linguaggio. Premi "Next"



Definisci il numero di porte che desideri controllare: 1. Inizia Abilitazione porta 1 2. Scorri giù



4. Tipo di sensore Controlla attentamente

PRO



5. Sensore ID Scorri giù

Compila i seguenti campi

modalità porta: garage/cancello immagini porta: predefinito/personalizzato (è possibile caricare le immagini della porta del garage aperto/chiuso) Nome della Porta





Dopo essere arrivato fino in fondo, premi "Next"



Nota: non dimenticare di abilitare la seconda o la terza porta in caso di necessità



Definisci le tue impostazioni in quanto "admin" del dispositivo:

1. Conserva il tuo UDI in un luogo sicuro. 2. Scorri verso il basso



Riempi tutti i campi:

Scegli un codice di sicurezza Google per attivare la porta con Google Assistant (obbligatorio). Conservalo in un luogo sicuro. Questo codice NON esisteva prima di questo momento.





Riempi tutti i campi:

1. Inserisci il tuo nome preferito per il dispositivo ismartgate (può essere modificato in seguito)

2. Modalità Wi-Fi: Modalità client (per connettersi alla rete Wi-Fi domestica)/Stand Alone (per far sì che ismartgate crei la propria rete Wi-Fi)

3. Modalità di configurazione: automatica

(consigliata)/manuale (per inserire manualmente le informazioni dalla rete Wi-Fi). Scorri verso il basso

iSmartgate Identifier:	
home	
Select your Wi-Fi mode	
Client Mode (Standar	d installation)
Configuration mode	
Automatic	,
🔶 Scan Wi-	fi networks

NOTA: non premere ancora "Next".

Premi Scansiona reti Wi-Fi se scegli l'opzione "Automatico" (consigliata).

Attendi la visualizzazione dell'elenco delle reti Wi-Fi disponibili.



Nell'elenco delle reti Wi-Fi disponibili, seleziona la tua rete Wi-Fi domestica (la rete a cui desideri che il tuo dispositivo ismartgate si connetta). Nota che deve essere una rete a 2,4 GHz

Consigliamo vivamente di selezionare solo il Wi-Fi con colore "verde". Se il Wi-Fi appare in "rosso", prova a migliorarne il segnale

45



2. Premi "Next"



1. Termini & Condizioni 2. Scorri giù

2. Premi "Next".



PRO

LITE





Scorri verso il basso e controlla il colore della luce di connessione del dispositivo ismartgate



Leggi le 4 opzioni possibili per il dispositivo "Stato connessione" e premi "Fine"



Adesso, il dispositivo si riavvierà. Attendi circa 2 minuti. nel frattempo, assicurati di essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo ismartgate.











Vai alle impostazioni sul tuo telefono



Selezionare Impostazioni "Wi-Fi" (ovvero

WLAN)



Abilita le impostazioni "Wi-Fi" sul telefono se non l'hai ancora fatto

49







Dall'elenco delle reti Wi-Fi disponibili, seleziona quella in cui hai già collegato il tuo dispositivo ismartgate Verifica che la connessione alla rete sia riuscita. Per farlo, cerca il messaggio "Connesso" sotto il nome della rete.







Se vedi la schermata qui sopra, il tuo ismartgate è collegato con successo alla tua rete Wi-Fi. Se vedi l'immagine qui sopra, significa che ismartgate non si sta collegando al tuo smartphone.

Vai a pagina 54

<u>Vai a pagina 14</u>





2) l'accesso (l'impostazione predefinita è admin)
3) la password (il valore predefinito è vuoto)

attendi che il telefono si connetta con ismartgate

Una volta ottenute queste credenziali, premi "Done"







Se vedi la schermata qui sopra, il tuo ismartgate è collegato con successo alla tua rete Wi-Fi. Se vedi l'immagine qui sopra, significa che ismartgate non si sta collegando al tuo smartphone.

Vai a pagina 54

<u>Vai a pagina 14</u>



INSTALLAZIONE GARAGE



Vai a pagina 55

Vai a pagina 57

INSTALLAZIONE MOTORE GARAGE





POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE DEL MOTORE DEL GARAGE



Per sapere come collegare ismartgate al tuo motore specifico, vai al controllo di compatibilità: https://ismartgate.com/compatibility-checker/



INSTALLAZIONE PULSANTE GARAGE





INSTALLAZIONE PULSANTE GARAGE



Svita il pulsante dal muro.



Svita (non completamente) le 2 viti dall'apriporta.



collega le uscite di ismartgate alle viti del pulsante. La polarità non ha importanza. Poi avvita di nuovo.



Riavvita il pulsante

INSTALLAZIONE CANCELLO





A

se il tuo ismartgate non si adatta all'interno del cancello operatore/scatola di controllo, consigliamo vivamente di inserirlo all'interno di un involucro impermeabile IP ismartgate.

Per sapere come collegare ismartgate al tuo motore specifico, vai al controllo di compatibilità: https://ismartgate.com/compatibility-checker/



SENSORI WIRELESS ISMARTGATE

SENSORE MAGNETICO WIRELESS ISMARTGATE (GWS) INCLUSO NEL KIT CANCELLO





Trasmettitore: 2401 Mhz Tipo: Magnete Indicatore di temperatura: incluso Intervallo: 50 ft Temperatura di esercizio: -25°C / 70°C Batterie: 2x Type-N (1.5V) Durata: 18 mesi impermeabile: sì

SENSORI WIRELESS ISMARTGATE

SENSORE MAGNETICO WIRELESS ISMARTGATE (GWS) INCLUSO NEL KIT CANCELLO

Come testare il sensore: sposta il sensore come nell'immagine sopra e controlla se la spia di stato di ismartgate (gialla) lampeggia rapidamente





CANCELLI COMPATIBILI CON IL SENSORE GWS



PORTE DA GARAGE COMPATIBILI CON IL SENSORE GWS



COLLOCAZIONE DEL SENSORE:





COLLOCAZIONE DEL SENSORE:







COLLOCAZIONE DEL SENSORE:



MAX: 0.2 in / 0.5 cm

SENSORI WIRELESS ISMARTGATE

SENSORE DI INCLINAZIONE WIRELESS ISMARTGATE (TWS) INCLUSO NEL KIT GARAGE





Trasmettitore: 2401 Mhz Tipo: Sensore di gravità Indicatore di temperatura: incluso Intervallo: 50 ft Temperatura di esercizio: -25°C / 70°C Batterie: 2x Type-N (1.5V) Durata: 18 mesi impermeabile: sì

SENSORI WIRELESS ISMARTGATE

SENSORE DI INCLINAZIONE WIRELESS ISMARTGATE (TWS) INCLUSO NEL KIT GARAGE

Come testare il sensore: sposta il sensore come nell'immagine sopra e controlla se la spia di stato di ismartgate (gialla) lampeggia rapidamente





PORTE DA GARAGE COMPATIBILI CON IL SENSORE TWS

SEZIONALE



COLLOCAZIONE DEL SENSORE:



SU E GIÙ



COLLOCAZIONE DEL SENSORE:



SENSORE MAGNETICO CABLATO ISMARTGATE (WDS) INCLUSO NEL MINI KIT CABLATO



Istruzioni per il collegamento del sensore per ismartgate PRO:







POSIZIONAMENTO DEL SENSORE MAGNETICO CABLATO ISMARTGATE SU PORTA DEL GARAGE A RULLI

A) Installazione su una Porta a Rullo

Attaccare i sensori magnetici cablati alla tua porta a rullo come da disegno qui sotto.



POSIZIONAMENTO DEL SENSORE MAGNETICO CABLATO ISMARTGATE SU PORTA DEL GARAGE SEZIONALE

B) Installazione su una Porta Sezionale

Attaccare i sensori magnetici cablati alla tua porta sezionale come da disegno qui sotto.





POSIZIONARE IL SENSORE NELLA SEZIONE NELLA PARTE INFERIORE DELLA TUA PORTA.

POSIZIONAMENTO DEL SENSORE MAGNETICO CABLATO ISMARTGATE SU CANCELLO SCORREVOLE

C) Installazione su un Cancello Scorrevole

Attaccare i sensori magnetici cablati al tuo cancello scorrevole come da disegno qui sotto.



POSIZIONAMENTO DEL SENSORE MAGNETICO CABLATO ISMARTGATE SU CANCELLO A BATTENTE

D) Installazione su un Cancello a Battente





CONGRATULAZIONI!

La tua installazione è terminata.

www.ismartgate.com