





Guide d'installation rapide

Caméra IP haute définition pour extérieur



1 Notice d'Installation


Contenu de la boîte



Conseils de Sécurité

- Nous vous recommandons de changer le mot de passe de la caméra régulièrement, et d'utiliser une combinaison de chiffres, lettres et caractères spéciaux,
- Mettre à jour le firmware de votre caméra tous les trois mois, afin de bénéficier d'une sécurité maximale pour votre système,
- Conserver vos paramètres d'identification ainsi que le mot de passe de votre caméra et de ne les communiquer à personne.

2 Description Physique



3 Téléchargement APP

Pour installer l'application mobile ismartgate Cam APP sur votre smartphone, vous pouvez choisir l'une des deux méthodes suivantes :

■ Télécharger l'application ismartgate Cam

Recherchez la marque "ismartgate Cam" directement sur l'App Store ou sur Google Play Store. Identifiez l'application avec l'icône ci-dessus, et installez-la sur votre smartphone.




Avant de continuer:

- Vérifiez que votre routeur sans-fil (box internet) est configuré en mode DHCP activé et connecté à Internet.
- Vérifiez que votre smartphone soit bien connecté à ce même routeur sans fil et que le smartphone, le routeur et la caméra soient à proximité les uns des autres.


4 Ajouter une Caméra IP

Deux méthodes, par connexion filaire ou connexion sans-fil, permettent d'associer votre caméra IP sur l'application mobile ismartgate Cam.

4.1 Connexion Filaire




1. Connectez votre caméra à son alimentation.
2. Connectez votre caméra à votre routeur par un câble Ethernet.
3. Vérifiez que votre smartphone soit connecté à votre routeur sans fil.
4. Lancez l'application ismartgate Cam sur votre smartphone puis créez un compte ismartgate Cam et identifiez-vous. Suivez ensuite les instructions ci-dessous pour ajouter votre caméra.



Note:


Si vous avez ajouté votre caméra IP par connexion filaire, ne tentez pas de l'ajouter ensuite par connexion sans-fil.

4.2 Connexion Sans-fil



Note: Ne connectez pas votre caméra à votre routeur par câble Ethernet.

1. Connectez votre caméra à son alimentation.
2. Installez l'antenne Wi-Fi de la caméra et placez-la verticalement.
3. Vérifiez que votre smartphone soit connecté à votre routeur sans fil.
4. Lancez l'application ismartgate Cam  sur votre smartphone puis créez un compte ismartgate Cam et identifiez-vous. Suivez ensuite les instructions ci-dessous pour ajouter votre caméra.



Note:

Si vous n'arrivez pas à ajouter la caméra, appuyez sur le bouton de réinitialisation "Reset" de la caméra pendant 10 secondes pour la réinitialiser, puis renouvelez la procédure de connexion sans fil.

4 Accédez à la Caméra IP

Une fois la connexion à votre caméra établie, vous pouvez y accéder par 2 méthodes différentes (Application mobile smartphone + Interface utilisateur Web).

■ Application mobile ismartgate Cam

Vous pouvez utiliser l'application mobile ismartgate Cam pour voir les images de vos caméras à distance et à tout moment.


Note:

Les nouvelles fonctionnalités tel que EZLink, Mise à jour en ligne, Message Push, etc., sont disponibles UNIQUEMENT sur l'application mobile "ismartgate Cam". Les applications tierces ne supportent pas ces nouvelles fonctionnalités.

■ Interface utilisateur Web

Si vous voulez gérer votre caméra de manière intégrale, nous vous suggérons d'y accéder par votre navigateur. Vous pouvez télécharger l'outil de recherche d'équipement "Equipment Search Tool" à partir de **foscam.com/tools** sur votre ordinateur, puis accéder à votre caméra directement par l'outil.

6 Installation du Matériel



1. Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.

Remarque importante:

Veillez à ce que la pluie ou l'eau n'entre pas en contact avec les connecteurs situés à l'extrémité de l'appareil. Ces connecteurs ne sont pas conçus pour résister aux intempéries.

7 Notice Importante

■ Identifiant et Mot de passe de la Caméra

- L'identifiant et le mot de passe sont utilisés pour accéder et gérer votre caméra en toute sécurité.
- Si vous les avez oubliés, vous devez appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation "Reset" lorsque la caméra est sous tension. Après avoir entendu le message "Reset Successfully", relâchez le bouton. La caméra redémarre automatiquement, et les paramètres par défaut sont restaurés. L'identifiant / mot de passe par défaut sont admin / (vide).
- Après avoir restauré les paramètres d'usine, vous devrez supprimer votre caméra sur l'application mobile ismartgate Cam et l'associer à nouveau.

■ Stockage Media

Support de stockage sur Cloud, NVR (enregistreur vidéo réseau), carte micro SD.

■ Conseils de sécurité

- Vérifiez les branchements de votre caméra avant toute utilisation.
- Fixez fermement la caméra sur son support avec les vis fournies pour éviter sa chute.
- Pour éviter tout risque électrique ou d'incendie, conservez votre caméra dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.
- La caméra est un équipement électronique. Positionnez-la hors de portée des enfants.
- Changez les ports de connexion par défaut sur une plage plus étendue pour éviter l'intrusion de hackers.
- Vérifiez régulièrement les rapports de connexion à votre caméra ismartgate Cam. Ces rapports comportent la liste des adresses IP ayant accédé à votre caméra et permettent de détecter une éventuelle intrusion.

8 Support Technique

Si vous avez un problème avec votre caméra IP ismartgate Cam, contactez le revendeur ismartgate Cam de votre caméra. Si le problème ne peut être résolu, envoyez un e-mail à l'équipe du support technique ismartgate Cam à l'adresse suivante **support@ismartgate.com**. Vos commentaires et vos suggestions pour améliorer les produits ismartgate Cam nous sont précieux et sont les bienvenus !



CE Certificate Website:

<https://ismartgate.com/wp-content/uploads/2022/04/Outdoor-CE.pdf>

www.ismartgate.com